

Umidificador Ultrassônico



eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

EUM02A / EUM02R

Bivolt
25W

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

1 ANO
DE GARANTIA

Obrigado por escolher a EOS.

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito especialmente para as necessidades do consumidor brasileiro. Fique atento às informações contidas neste manual de instruções, assim você saberá como tirar máximo proveito das funções, garantindo a sua segurança e prolongando a vida útil do produto.

Os produtos EOS são fabricados com criterioso processo de qualidade, da escolha do material ao design. Tudo isso com padrão internacional para oferecer uma melhor performance e resistência.

Com 15 anos de uma história de sucesso, a EOS vem trazendo tecnologia de ponta ao mercado nacional no ramo de refrigeração. A nossa missão é oferecer produtos de qualidade que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Servir ao cliente e ofertar produtos que atendam e entregam as suas necessidades sempre será nossa prioridade.

Hoje, cumprindo com o compromisso de entregar valor e tornar sua vida mais fácil, nos orgulhamos em levar até você produtos para sua casa e sua empresa com a qualidade que só a EOS tem. Conte com a EOS para facilitar seu dia a dia.

eos.com.br

[instagram/eosrefrigeracao](https://www.instagram.com/eosrefrigeracao)

[facebook/eos.refrigeracao](https://www.facebook.com/eos.refrigeracao)



**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.

0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

EOS.

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.



Eos Refrigeração

EOS.

GUIA DE SÍMBOLOS

Ao longo deste manual você vai encontrar alguns destes símbolos com apontamentos importantes que devem ser cumpridos ou lidos com atenção. Observe e leia atentamente quando encontrá-los.



NOTAS



AVISO/ADVERTÊNCIA



AVISOS DE OPERAÇÃO

DESCARTE



O ícone com a lixeira cruzada no lixo de equipamentos elétricos ou eletrônicos estipula que este equipamento não deve ser descartado juntamente com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Você encontrará pontos de coleta para devolução gratuita de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos nas proximidades. A coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos visa permitir a reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação de resíduos de equipamentos, bem como evitar efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana causados pelo descarte de substâncias perigosas potencialmente contidas no equipamento.

UMIDIFICADOR E AROMATIZADOR DE AR ULTRASSÔNICO

O Umidificador Antimofo EOS s. repõe a umidade e reduz o ar seco oferecendo bem-estar para toda a família. Com gerador ultrassônico, saída dupla de névoa e tanque com material anti-corrosivo para usar óleos aromáticos que perfumam o ambiente.

Design e performance andam juntos.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia este manual de instruções antes de usar o produto.


- Este produto é destinado para uso interno;
- É recomendado a utilização de água limpa;
- Não utilize água quente;
- Certifique-se que a tampa do tanque está firmemente apertada;
- A direção da névoa deve ser disposta longe das paredes, eletrodomésticos, móveis e crianças;
- Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável;
- Não ligue ou desligue o umidificador da tomada com as mãos molhadas;
- Nunca cubra os bicos de saída da névoa;
- Desconecte da tomada quando estiver movimentando ou limpando o produto;
- Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando-o;
- Não retire o reservatório de água com o produto ligado;
- Não mergulhe o produto na água;
- Não desconecte da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo plugue);
- Desconecte o produto imediatamente se ele apresentar alguma falha inesperada;

UTILIZAÇÃO

- Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Verifique se há água suficiente no Reservatório.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor como aquecedores, lareiras e fogões.
- Para um melhor resultado, posicione o aparelho a pelo menos 1 m de altura e no lado oposto a janelas ou aparelhos de ar condicionado.
- Evite a incidência direta da luz do sol sobre o aparelho em funcionamento.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Ligue o aparelho girando o Botão de Controle de Intensidade de Névoa no sentido horário. O controle é eletrônico e contínuo e você deverá escolher a intensidade que mais lhe agrada. A intensidade da névoa aumentará na medida em que o usuário girar o botão no sentido horário.
- A lâmpada piloto no interior do aparelho se acenderá na cor vermelha, indicando que a água está passando do reservatório de água para a base.
- Quando o processo de transferência de água para a base estiver completo, a lâmpada-piloto ficará azul, iniciando o funcionamento.
- Quando o reservatório de água e a base estiverem totalmente sem água, a lâmpada piloto permanecerá em vermelho.
- Para desligar o aparelho, gire o Botão de Intensidade da Névoa para a posição 0.
- Após o uso desconecte o plugue da tomada.

VISÃO GERAL

- 1 - Bocal de névoa
- 2 - Tanque de água
- 3 - Bujão do tanque de água
- 4 - Arruela de silicone
- 5 - Base do motor
- 6 - Botão do interruptor
- 7 - Detector do interruptor
- 8 - Saída de ar
- 9 - Luz indicadora
- 10 - Cabo de alimentação



ESTE APARELHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS OU POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS. LIMPEZA E MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS. AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE ELES NÃO BRINQUEM COM O APARELHO.



AO POSICIONAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTEJA PRESO OU DANIFICADO.

MANUTENÇÃO

- Antes de limpar, verifique se o produto está desconectado da tomada.
- Limpe seu umidificador frequentemente. Se deixar de usá-lo por mais de dois dias, proceda à limpeza do reservatório como indicado no item antes de usar.
- Se, após o uso regular, ainda sobrar água no reservatório ou no compartimento Interno da Base, esvazie os mesmos e seque completamente a base com um pano macio, para retirar os resíduos e minerais acumulados.
- A água do reservatório deve ser trocada constantemente, não devendo permanecer no aparelho por mais de dois dias seguidos.
- É recomendável limpar o compartimento interno da base a cada três utilizações do aparelho.
- Coloque o aparelho longe de móveis e eletrodomésticos que podem sofrer danos por excesso de umidade e não deixe o bocal vaporizador direcionado para a parede ou cortinas.
- Para limpeza externa do aparelho, use um pano macio e úmido.
- Nunca coloque a Base submersa em água, nem permita que esta penetre no interior do aparelho.



SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELA EOS OU SEUS AGENTES AUTORIZADOS.



O PLUGUE DEVE SER REMOVIDO DA TOMADA ANTES DA LIMPEZA.

EOS*

EOS*

**A EOS valoriza seu conforto.
A EOS valoriza você.**

Como podemos facilitar
a sua vida hoje?

É um prazer ouvir você.



0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Eos Resolve

Acesse o nosso canal no YouTube, acompanhe vídeos exclusivos e tire dúvidas rápidas de forma fácil.

 **Eos Refrigeração**



TERMO DE GARANTIA

INTRODUÇÃO

A EOS solicita aos seus consumidores que leiam atentamente o manual de instruções do produto para usufruir corretamente de todos os seus recursos.

A EOS concede garantia sobre defeito de fabricação, conforme prazos e condições deste Termo de Garantia.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada.

1. CONDIÇÕES DA GARANTIA

1.1. **IMPORTANTE** A garantia aqui expressa, cessará caso ocorra uma das seguintes hipóteses:

- a) Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou a nota fiscal de venda não for apresentada no momento do atendimento em garantia;
- b) O produto não tenha sido instalado, operado, reparado e/ou mantido de acordo com as instruções fornecidas pelo Fabricante;
- c) O produto for aberto, ajustado, alterado e/ou reparado por pessoas e/ou empresas não autorizadas pelo Fabricante;
- d) O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou por meio de extensões e adaptadores de tomada não compatíveis;
- e) O produto sofrer mau uso, choques, descuidos ou ainda, sofrer alterações ou consertos feitos por entidade não credenciada como assistência técnica EOS.
- f) Constatado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- g) O produto não estiver em bom estado de funcionamento devido a impactos físicos, uso indevido, negligência, acidente e/ou outros abusos, inclusive advindos de manuseio inadequado, desgaste natural e/ou atos da natureza, caso fortuito e força maior.

1.2. A GARANTIA NÃO COBRE:

- a) Despesas com instalação ou desinstalação do produto;
- b) Despesas com transporte e mão-de-obra para preparação do local da instalação;
- c) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto
- d) Despesas decorrentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela EOS.;
- e) Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências
- f) Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação

do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;

g) Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;

h) Chamadas relacionadas a orientação de uso dos produtos constante no manual de instruções, sendo tais chamadas passíveis de cobrança;

i) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

j) Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte, caso o transporte do produto tenha sido realizado pelo cliente.

2. PRAZO DE GARANTIA:

O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses, contados da data da emissão da nota fiscal de compra do produto, o qual compreende (i) 9 (nove) meses de garantia contratual e (ii) 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. OBSERVAÇÕES GERAL:

a) As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidades única e exclusiva do consumidor;

b) Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

c) A EOS., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se ao direito de alterar as características técnicas e estéticas dos produtos sem prévio aviso;

d) Para sua comodidade, preserve o manual de instruções, certificado de garantia e a nota fiscal do produto.



EOS.





eos.com.br

SAC EOS
0800 721 8900

Horário de atendimento:
Segunda a sexta, das 8h às 18h
sac@eos.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser reproduzido ou alterado por terceiros.
Desenhos e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.